

HITACHI  
LEC-AH800A

注意  
取扱説明書  
保証書

# 取扱説明書

保証書別添付

HITACHI  
Inspire the Next

## 日立LED照明器具

- 形式
- LEC-AH1410A
  - LEC-AH1400A
  - LEC-AH1210A
  - LEC-AH1200A
  - LEC-AH1010A
  - LEC-AH1000A
  - LEC-AH810A
  - LEC-AH800A



このたびは日立LED照明器具をお買い上げ  
いただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しく  
ご使用ください。  
お読みになったあとは、保証書と並べて大切に  
保存してください。

「安全上のご注意」(→安全)を必ずお読み  
いただき、正しくお使いください。

工事業者  
この説明書は、工事終了後、お客様に  
お返しください。

### もくじ

|                |    |
|----------------|----|
| ご使用前に          |    |
| ●便利な機能         | 2  |
| ●各部のなまえ・付属品    | 3  |
| ●安全上のご注意       | 5  |
| ●使用上のご注意       | 6  |
| 使いかた           |    |
| ●取り付ける前に       | 7  |
| ●開梱後の器具の取り外しかた | 7  |
| ●器具の取り付けかた     | 8  |
| ●リモコンの準備       | 9  |
| ・乾電池の入れかた      | 9  |
| ・時計の合わせかた      | 9  |
| ・チャンネルの設定      | 9  |
| ●点灯・消灯のしかた     | 10 |
| ・リモコンで操作する     | 10 |
| ・壁スイッチで操作する    | 10 |
| ●節電モード         | 10 |
| ●あかりセレクト       | 11 |
| ●タイマー予約        | 11 |
| ●留守番           | 11 |
| ●おやすみ30・60分    | 11 |
| ●調色・調光         | 11 |
| ・連続調色          | 11 |
| ・連続調光          | 11 |
| ●器具の取り外しかた     | 11 |
| お手入れ           |    |
| ●お手入れ          | 11 |
| お困りのときは        |    |
| ●お困りのときは       | 11 |
| ●仕様            | 11 |
| ●保証とアフターサービス   | 11 |